

1.- INDICACIONES DE LA MÁQUINA

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA

La máquina consiste en un conjunto de estanterías montadas sobre vagones que le permiten deslizarse sobre unos raíles anclados al suelo.

Los usuarios deberán desplazar las estanterías hacia un lado o el otro, hasta acceder al pasillo deseado, usando a continuación la estantería para archivo como un archivo convencional.




Ilustración 1: Detalle de una instalación y sus pasillos.

Lisa de piezas de repuesto recomendable.

- Conjunto cojinetes guía, 2 o 3.
- Soportes de estantes.
- 1 pulsador de volante.

2.-CONTRAINDICACIONES DE EMPLEO


No archivar de arriba hacia abajo ni por un solo lado de la estantería.

Cargar la estantería móvil de forma uniforme, no cargar únicamente una cara de ella, y procurando que el peso no se encuentre sólo en la parte superior de la estantería. Para mayor información leer el apartado 4.5 información sobre modos prohibidos.

No accionar ningún carro cuando haya personas u objetos en los pasillos.


No obstruir:

Pasillo/s despejado/s:



No obstruir:


Pasillo/s despejado/s:



No trepar por las estanterías, ya que de esta forma el sistema de células fotoeléctricas, que funciona a nivel de suelo no detectaría la presencia de una persona en el pasillo (ver ilustración 4-7).

No trepar:

No trepar:





3.- CARGA DE LA INSTALACIÓN

Cargar los estantes, baldas, bandejas, etc. sin sobrepasar el peso especificado en el proyecto.

El armario se cargará por ambos lados de forma simétrica y de abajo a arriba.

Correcto, ambos lados a la vez:

Descompensado:



La documentación, caja, libros, historias clínicas, etc. no puede sobresalir de las dimensiones del armario:



Ilustración 4-2: Ejemplo de documentación saliendo del armario.



Ilustración 4-3: Ejemplo de documentación saliendo del armario.

No usar nunca los estantes como peldaños de escalera.

Nunca forzar la maniobra de los vagones.

4.-MANTENIMIENTO

Instrucciones de Conservación:

- **ESCOMBROS EN EL SUELO:** Eliminación de toda clase de escombros en el suelo, debajo del vagón y en los grupos motrices. Especial atención a que no hayan papeles, clips, gomas....

Frecuencia: **Diaria.**

- **“U” CONDUCCIÓN:** Limpiar la “U” de conducción cojinetes guía que está anclada al suelo, para que quede libre de cualquier objeto que pueda impedir el libre paso del cojinete guía, tales como clips, gomas, papeles etc.
LIMPIAR LA PLATAFORMA ÚNICAMENTE CON UNA MOPA, NUNCA USE AGUA

Frecuencia: **Semanal**

- **COJINETES GUÍA:** Comprobar que todos los cojinetes-guía situados uno a cada lado del vagón se encuentren en buen estado.

Frecuencia: **Mensual.**

- **CARGA:** Asegurarse que la documentación o la carga, estén colocados adecuadamente en las estanterías, no sobresaliendo de ellas. Asegurarse que las dimensiones y los pesos no sobrepasen las medidas y carga proyectadas. Tal y como se ha especificado en el punto 4.5. Recomendamos mantener la carga lo más uniformemente repartida posible, por ejemplo, no cargar totalmente un lado dejando vacía el otro.

Frecuencia: **Diaria.**

- **RAILES:** Comprobación de posibles desperfectos en los raíles.

Frecuencia: **Anual.**

- **RUEDAS:** Comprobación desperfectos en las ruedas, especial atención en las ruedas guía y en las motrices.

Frecuencia: **Anual.**

- **ESTRUCTURA VAGÓN:** Comprobación desperfectos en los laterales y frontal del vagón golpes y desgarros producidos por los carros o carretillas que acerquen la documentación a la estanterías.

Frecuencia: **Anual.**